


JABRA STONE3



Manual de instrucciones

jabra.com/stone3

ÍNDICE 1 BIENVENIDO 3 2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR 4 3. CÓMO SE COLOCA......5 31 CÓMO SE CAMBIA EL FARGEL 41 ESTADO DE LA BATERÍA 5. CÓMO SE CONECTA......8 5.1 CÓMO ENCENDER/APAGAR EL AURICULAR 5.2 CÓMO CONECTAR CON UN DISPOSITIVO BLUFTOOTH (PRIMERA SINCRONIZACIÓN) 5.3 CÓMO CONECTAR CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (SEGUNDA SINCRONIZACIÓN O RESINCRONIZACIÓN) 5.4 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NEC 6. CÓMO SE USA11 6.1 GESTIÓN DE VARIAS ILAMADAS 6.2 LISTA DE COMANDOS DE VOZ 6.3 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ 7. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE....14

9. FSPECIFICACIONES TÉCNICAS.............17

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR


1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Stone3. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA STONE3

- Tecnología NFC
- Control táctil del volumen
- Control por voz
- Voz de alta definición
- Libertad sin cables (hasta 10 metros / 33 pies)
- Noise Blackout[™] 3.0


2. VISTA GENERAL DEL AURICUI AR





NOTA: todos los accesorios están disponibles también en jabra.com.


3. CÓMO SE COLOCA



Colóquese el Jabra Stone3 en la oreja derecha y disfrute del confort.


3.1 CÓMO SE CAMBIA EL EARGEL

Elija entre cuatro eargels con diseño ergonómico para una mayor comodidad.



4. CÓMO SE CARGA LA BATFRÍA

Coloque el auricular en el cargador y conéctelo a la red eléctrica o al cable USB para cargar el cargador y el auricular.



4.1 ESTADO DE LA BATERÍA

ESTADO DE LA BATERÍA DEL AURICULAR

TIEMPO DE CONVERSACIÓN
20 min - 2 horas
Menos de 20 min de conversación

ESTADO DE LA BATERÍA DEL CARGADOR

	TIEMPO DE CONVERSACIÓN
• • •	Más de 5,5 horas
• •	2,5 - 5,5 horas
•	Menos de 2,5 horas

Se tardan aproximadamente 3 horas en cargar completamente el auricular y el cargador.

5. CÓMO SE CONECTA

5.1 CÓMO ENCENDER/APAGAR EL AURICULAR

ENCENDER: separe el auricular del cargador pulsando la parte posterior.

APAGAR: introduzca el auricular en el cargador.




5.2 CÓMO CONECTAR CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (PRIMERA SINCRONIZACIÓN)

- Retire el auricular del cargador. El auricular entrará automáticamente en modo de sincronización.
- Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.



- 5.3 CÓMO CONECTAR CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (SEGUNDA SINCRONIZACIÓN O RESINCRONIZACIÓN)
- 1. Retire el auricular del cargador y apáguelo.
- Colóquese el auricular y mantenga pulsado el botón Responder/finalizar durante cinco segundos hasta que oiga las instrucciones de sincronización.
- 3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.




5.4 CÓMO CONECTAR CON UN DISPOSITIVO NEC

- 1. Asegúrese de que NFC está activado en su teléfono móvil
- 2. Retire el auricular del cargador y apáquelo.
- Colóquese el auricular y mantenga pulsado el botón Responder/finalizar durante cinco segundos hasta que oiga las instrucciones de sincronización.
- Coloque el dispositivo NFC junto a la zona NFC del cargador (no del auricular). Confirme la conexión en su dispositivo móvil.



NOTA: la implementación de NFC varía en función del dispositivo. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC y la forma de conectar el auricular pueden variar en función del dispositivo.

6. CÓMO SE USA



	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Responder una llamada	Toque o pulse el botón Responder/ finalizar
	Finalizar una Ilamada	Pulse el botón Responder/finalizar
	Rechazar una Ilamada	Pulse dos veces el botón Responder/finalizar
	Volver a marcar el último número	Toque dos veces el botón Responder/ finalizar cuando no haya ninguna Ilamada
	Ajustar el volumen del altavoz	Deslice el dedo arriba o abajo por el panel de volumen

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Responder/finalizar
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Responder/ finalizar
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Responder/ finalizar
	Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón Responder/ finalizar

6.2 LISTA DE COMANDOS DE VOZ

LO QUE DICE	LO QUE SIGNIFICA
Answer	Responder a una llamada entrante
Ignore	Rechazar una llamada entrante

6.3 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

HAGA CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA	
	Power on	Encendido
	Power off	Apagado
	Welcome. You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone	Bienvenido. Está listo para sincronizar. Acceda al menú Bluetooth de su teléfono.
	Pairing failed	Error de sincronización
	Connected	Conectado
	Disconnected	Desconectado
	Low battery	Batería baja
	Call from	Llamada de
	Battery level is low	La batería tiene poca carga
	Battery level is medium	La batería está a media carga
	Battery level is high	La batería está cargada

7. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARF

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

CÓMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE

- 1. Descargue el último firmware en su PC desde la página de ayuda de www.jabra.com/stone3.
- 2. Retire el auricular del cargador y apáguelo.
- Conecte el cargador a su PC utilizando el cable micro-USB.
- Mantenga pulsado durante 10 segundos el botón Responder/finalizar del auricular hasta que el indicador Bluetooth se ilumine en amarillo y suelte el botón.
- 5. introduzca el auricular en el cargador.
- Ejecute el actualizador de firmware en su PC y siga las instrucciones para actualizar el auricular.

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/stone3.

P ;Por qué oigo chasquidos?

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular y el dispositivo conectado se encuentren dentro de alcance (hasta 10 metros o 33 pies).

P ¿Cuál es el alcance del auricular?

R El alcance máximo de Jabra Stone3 es de 10 m / 33 ft.

P ¿Por qué no se oye nada?

R Tal vez necesite incrementar el volumen del auricular o asegurarse de que este está conectado a un dispositivo

P Tengo problemas con la conexión Bluetooth

R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de conexión.

8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 45 °C/113 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA STONE3	ESPECIFICACIÓN
Peso:	33g (cargador incluido)
Dimensiones:	Al. 58 mm x An. 50,7 mm x F 24,7 mm
Micrófonos:	Dos micrófonos omnidireccionales
Altavoz:	Altavoz dinámico de 10 mm
Alcance:	10 m (33 ft)
Versión de Bluetooth:	3.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP, Perfil de manos libres (v1.6), Perfil de auricular (v1.2), PBAP
Tiempo de conversación:	Hasta 10 horas
Tiempo de espera:	Hasta 15 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000



A BRAND BY



© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA MODEL: BTE2







